

サイドウォーカー
(24-0301-0)


150 円

脚部伸縮タイプ。高さ調整できます。
歩行訓練にも向いています。



サイドウォーカーの使い方 【左側にまひのある場合】

サイドウォーカーは右手で持ちます。そして、① サイドウォーカーを前に出す ② 左足を出す ③ 右足を出す…この動きを繰り返して進みます。



4脚杖TY142S
(24-0201-0)

80 円

小柄な人用

軽量・コンパクトタイプ

- ・ 左右両用
- ・ 高さ調整/54.5～74.5cm
- ・ 底部サイズ/20.5×14cm
- ・ 重さ/800g
- ・ 材質/スライド部:アルミ合金
ベース部:スチール



4脚杖CMS-40S
(24-0201-0)

80 円

大柄な人用

- ・ 左右両用
- ・ 高さ調整/71～93.5cm
- ・ 底部サイズ/22×16.5cm
- ・ 重さ/980g
- ・ 材質/スライド部:アルミ合金
ベース部:スチール